


STEP 1 製品 = [輸入車用](#) > [Aerotwin【エアロツイン】](#)、[Aerotwin J-Fit\(+\)
【エアロツインJフィット\(+\)\]](#)、[Twin【ツイン】](#)、[Rear【リヤ】](#)

STEP 2 メーカー = [ボルボ](#)

STEP 3 車種 = [V60](#)

* 以下適合情報を印刷して、お近くの整備工場もしくは [弊社製品取扱店](#) にご持参ください。

* 印刷は[こちらから](#)。

* ボッシュカー用品のお取扱店は [こちら](#) から検索いただけます。

* **下にある注意事項を必ずご確認ください。**

* 横に収まりきれない情報は、横にスクロールして表示できます。

モデル	型式	年式	アームタイプ	フロント用			フロント用			トーナ>	
				フラット			フラット				TWIN/ツ
				AEROTWIN/エアロツイン・J-FIT(+)/J-フィット(+)			AEROTWIN/エアロツイン				
				汎用(1本入り)			車種専用(2本入り)				1本入り
				運転席側	助手席側	特記事項	右ハンドル用	左ハンドル用	特記事項		運転席側 (スポー
2.0 D4	LDA-FD4204T	15.09->	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
2.0 D4 クロスカントリー	CBA-FB525XC, LDA-FD4204T	15.08->	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
2.0 T6	DBA-FB420	13.09-15.06	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
2.0 T6	DBA-FB420	15.06->	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
2.5 T5 AWD	CBA-FB525XC	13.09-15.06	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
2.5 T5 AWD	CBA-FB525XC	15.06-15.10	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
3.0 T6 AWD	CBA-FB6304T	10.09-15.06	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
3.0 T6 AWD	CBA-FB6304T	15.06-15.10	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
T3	DBA-FB4154T	15.09->	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
ドライブ・イー	DBA-FB4164T	10.09-15.06	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	
ドライブ・イー	DBA-FB4164T	15.06-15.08	C	AP 26 U	AP 20 U	アダプター2を使用	A 089 S	A 088 S		-	

2020年7月3日更新

注意：

※※近日発売予定品

※アームタイプごとの取り付け要領は [こちら](#) をご参照ください。

アームタイプ	A	B	C	D	E	E	E*	G	H	I
アーム形状			 ※アーム先端内径 19mm,16mm共通				 ※一部BMWモデル (E60,E61,E63,E64)用			

※エアロツイン（1本入り）には下の1～4のアダプターは商品に同梱されています。

アダプタータイプ	1	2	3	4
アダプター形状				

※ツインの場合：右ハンドル車、スポイラー付きワイパーの場合はアダプターの向きを変えて下さい。



© **Bosch Corporation**